

# BQE ARMSTEUNEN



**NL** Indien u gekozen heeft voor armsteunen, dan is de stoel hier al op voorbereid.

## BQE 01 / BQE CM

Plaats de armsteun in het koppelstuk onder de stoel, stel de juiste breedte in en draai knop 1 vast. Bepaal de hoogte van de armsteun door knop 2 omhoog te trekken en vervolgens los te laten.

## BQE 02

Plaats het verbindungsstuk in het koppelstuk onder de stoel, stel de juiste breedte in en draai knop 1 vast. Plaats de armsteun in het verbindungsstuk, draai knop 2 los, bepaal de hoogte en draai knop 2 weer vast. De juiste hoekstand is in te stellen door boutje 3 te verplaatsen.

**EN** If you've chosen the armrests, then the stool is already prepared for them.

## BQE 01 / BQE CM

Place the armrest in the coupling under the stool, adjust the distance and fix it with knob 1. Determine the height of the armrests by pulling up and releasing knob 2.

## BQE 02

Place the angle piece in the coupling under the stool, adjust the distance and fix it with knob 1. Place the armrest in the angle piece, turn the knob 2 loose, determine the height of the armrest and fix it with knob 2. The right angel position can be adjusted by repositioning bolt 3.

**DE** Wenn Sie Armlehnen gewählt haben, dann ist der Stuhl bereits dafür vorbereitet.

## BQE 01 / BQE CM

Platzieren Sie die Armstützen in der Kupplung unter dem Sitz, stellen Sie den Abstand ein und fixieren Sie ihn mit Knopf 1. Definieren Sie die Höhe der Armstützen durch drücken und halten von Knopf 2.

## BQE02

Platzieren Sie das Verbindungsstück in der Kupplung unter dem Stuhl, stellen Sie den Abstand ein und fixieren Sie ihn mit Knopf 1. Platzieren Sie die Armstütze in dem Verbindungsstück, definieren Sie die Höhe der Armstützen und fixieren Sie sie mit Knopf 2. Die richtige Position des Verbindungsstückes ist einzustellen durch das Versetzen der Schraube 3.